


آموزش تعریف لیبیل در پرینتر


ATOM 4232

ابتدا وارد کنترل پنل شوید و سپس بر روی devices and printers کلیک نمایید




در لیست پرینترها ، بر روی پرینتر مدل 4232 کلیک راست نمایید


و گزینه printer properties را بزنید



در صفحه باز شده در قسمت General گزینه ی Preferences را انتخاب نمائید



در این صفحه در قسمت Page Setup و گزینه ی New را انتخاب نمائید



در این قسمت اندازه های لیبل مورد استفاده را برای دستگاه تعریف نمائید و برای یک نام برای لیبل خود بنویسید، سپس بر روی گزینه OK کلیک کنید (برای نمونه از ابعاد لیبل دیجی کالا استفاده شده است و ابعاد دقیقاً متناسب با لیبل دیجی کالا میباشد)

New Stock

Stock

Name: digikala

Type: Die-Cut Labels

Label Size

Width: 4.09 in Height: 1.37 in

Exposed Liner Widths


Left: 0.08 in Right: 0.04 in

Preview

OK Cancel Help


سپس در این قسمت لیبل طراحی شده را از قسمت Name انتخاب نمایید و

پس از آن Apply و سپس Ok را بزنید.




سپس در پنجره ی باز شده در نوار بالا بر روی گزینه ی Advanced کلیک نمائید و

سپس در پایین صفحه گزینه Printing Defaults را انتخاب نمائید



در پنجره ی باز شده از قسمت Name ، نام لیبل طراحی شده را انتخاب نمائید و

پس از آن بر روی Apply و سپس بر روی OK کلیک نمائید



در پایان بر روی گزینه ی OK کلیک نمائید

اکنون شما با موفقیت اندازه لیبیل خود را در دستگاه تعریف کردید.

